单相电源防雷箱(第59-62页): 将模块化防雷器集成在箱体内,便于安装和维护,同样覆盖三相、单相和直流(如48V/690V)系统。它是一款性能全面、安全可靠、规格齐全的单相电源防雷箱,可根据具体的应用场景、防护等级和空间限制灵活选型,并提供了清晰的安装和维护指导。

名称	型号	规格	标电流(k A,8/ 20µ s)	最大 放电流 Imax (kA, 8/20	电保护平 Up(k V)	应用等级	响应 时间 tA(n s)	额定工作 Un(VAC)	最续工电压 Uc(V AC)	漏电 流 0.75 U1m A(µ A)	工作 温度 (°C)
单相电源 防雷箱 迷你型、 小尺寸型	CSHBFL-B385/80	単相、 中尺寸	40	80	2.2	一、二级	≤ 25	220	385	≤ 20	- 40 ~ + 85
	CSHBFL-B385/60		30	60	2.1	二级					
	CSHBFL-B385/40		20	40	1.8	二、三级					
	CSHBFL-B385/20		10	20	1.5	三级					
	CSHBFL-B385/80	単相、小尺寸	40	80	2.2	一、二级	≤ 25	220	385	≤ 20	- 40 ~ + 85
	CSHBFL-B385/60		30	60	2.1	二级					
	CSHBFL-B385/40		20	40	1.8	二、三级					
	CSHBFL-B385/20		10	20	1.5	三级					
	CSHBFL-B385/80	単相、 数码管、 中尺寸	40	80	2.2	一、二级	≤ 25	220	385	≤ 20	- 40 ~ + 85
中尺寸型	CSHBFL-B385/60		30	60	2.1	二级					
×	CSHBFL-B385/40		20	40	1.8	二、三级					
大尺寸型	CSHBFL-B385/80	単相、 数码管、 小尺寸	40	80	2.2	一、二级	≤ 25	220	385	≤ 20	- 40 ~ +
~	CSHBFL-B385/60		30	60	2.1	二级					
	CSHBFL-B385/40		20	40	1.8	二、三级					85
	CSHBFL-B385/80	単相、	40	80	2.2	一、二级	≤ 25	220	385	≤ 20	- 40 ~ + 85
	CSHBFL-B385/60		30	60	2.1	二级					
	CSHBFL-B385/40		20	40	1.8	二、三级					
	CSHBFL-B385/20		10	20	1.5	三级					

一,产品概述

1.1 产品名称: 单相电源防雷箱。

1.2 **产品系列:** CSHBFL-B385/**, 提供多种规格和尺寸。

1.3 **核心功能:** 为单相交流电源系统 (220V AC) 提供防雷击和防浪涌保护, 防止因雷电感应过电压或操作过电压对设备造成损坏。

二,产品核心特点

2.1 全方位保护: 提供差模(线-线)和共模(线-地)的全方位保护。

2.2 高性能核心元件: 核心浪涌保护元件采用国际知名品牌,确保性能优越和使用寿命长。

2.3 **高放电能力:** 放电电流大 (最大放电电流 Imax 从 20kA 到 80kA) ,残压低,能有效泄放

巨大雷电流

2.4 **快速响应:** 响应时间极快,达到纳秒级(≤25ns),能迅速动作保护后端设备。

2.5 安全可靠:

内部安全设计: 内置温控和限流电路,能彻底避免因防雷器劣化失效可能引发的火灾。

特殊熔片: 采用特殊冲击熔片,可靠性高。

2.6 状态指示与监控:

指示灯: 设有工作状态指示灯(绿色正常,红色劣化)。

雷电计数器 (可选): 部分型号配备雷电计数器,可准确记录雷击次数 (范围 0-9 九,最小记

录电流 1kA)。数码管显示的型号还具有读数按钮和自动休眠功能。

2.7 易于使用: 节能环保,安装简单方便,无需特殊维护。

2.8 **宽温工作:** 工作温度范围宽 (-40℃ ~ +85℃), 适应恶劣环境。

三, 技术参数汇总

所有型号均基于 8/20us 电流波进行测试, 并共享以下基本参数:

额定工作电压 (Un): 220 VAC

最大持续工作电压 (Uc): 385 VAC

响应时间 (tA): ≤ 25 ns

漏电流 (0.75U1mA): ≤ 20 µA

工作温度: -40℃ ~ +85℃

不同型号的主要区别在于尺寸、放电能力和应用等级:

型	号规格	尺寸类型 (及显示方式)	标称放电电流 In (kA)	最大放电电流 Imax (kA)	电压保护水平 Up (kV)	推荐应用 等级
CS	HBFL-B385/80	中尺寸、小尺寸、数码管中尺寸、数码管 小尺寸、迷你型	40	80	≤ 2.2	第一级、第 二级
CS	HBFL-B385/60	中尺寸、小尺寸、数码管中尺寸、数码管 小尺寸、迷你型	30	60	≤ 2.1	第二级
CS	HBFL-B385/40	中尺寸、小尺寸、数码管中尺寸、数码管 小尺寸、迷你型	20	40	≤ 1.8	第二级、第 三级
CS	HBFL-B385/20	中尺寸、小尺寸、迷你型 (无数码管型号)	10	20	≤ 1.5	第三级

总结说明:

尺寸选择: 提供迷你型、小尺寸、中尺寸、大尺寸(文档中未列出大尺寸具体参数)等多种物理尺寸,以适应不同的安装空间。

功能选择: 部分型号配备数码管显示的雷电计数器,部分为基本型号。

选型指南: 用户可根据所需的保护级别 (一级、二级、三级) 和预期的雷电流容量 (Imax) 来选择合适的型号。

四, 主要应用场景

该产品用途广泛,适用于各种电源系统的防雷保护,特别是:

通信领域: 移动通信基站、微波通信局/站、电信机房。

工业领域: 工业厂矿、各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱。

关键设施: 民航、金融、证券等行业的机房电源。

设备保护: UPS 电源、机房电源以及其他重要且易遭受雷击的设备。

五,安装与维护要点

5.1 安全第一: 安装前必须切断电源, 严禁带电操作。

5.2 安装方式: 可悬挂在墙上或水平放置。

5.3 正确接线:

L 接相线 (火线)

N 接零线

PE 接地线

连接线要求: 使用截面积不小于标准要求的多股铜线,且路径应**短、粗、直**以减少引线电感。

5.4 安装后检查: 安装完成后, 合上开关, 检查指示灯状态是否正常。

5.5 定期维护:

定期查看指示灯状态。

绿色灯亮: 工作正常。

红色灯亮: 表示防雷箱已劣化,必须及时维修或更换。

六, 计数器操作: 对于带数码管的型号,按"读数"按钮显示雷击次数,20秒无操作自动进入睡眠状态。

七,产品的其他信息

产品尺寸: 针对单相、数码管、中尺寸/小尺寸/迷你型等不同型号的外形和安装尺寸。

安装示意图: 展示了上述不同型号的接线方法。